

ホワイトボードタイプ取扱説明書（補足）

ホワイトボードタイプをご使用される場合、下記の点にご注意ください。

- ・ マーカーはホワイトボード用で、アルコール系油性インキタイプをご使用ください。
推奨以外のマーカーをご使用された場合、吸着力が弱くなる、吸着しない、文字が消せない、又は表面のシートに傷が付く事が有ります。
- ・ 消去の際はホワイトボード用イレーザーをご使用ください。
乾いた布、ティッシュペーパー等でホワイトボード板面を擦ると、目に見えないインク成分が表面に残り吸着力が弱くなることがあります。
- ・ イレーザーはこまめに掃除して、常にきれいな状態にしておいてください。
- ・ マーカーのインクを消す際に、ボードにインクが残っていると紙の吸着が弱くなる場合があります。
- ・ ホワイトボード板面に残ったインクを除去する際は、電池を抜き柔らかい布を水で濡らし、固く絞ってから水拭きしてください。30数分程度放置した後、再度電池をいれると吸着力が徐々に回復します。
※放置時間は使用環境により異なります。
定期的にホワイトボード板面に残ったインクを除去して頂くとより良い状態でご使用いただけます。
- ・ シンナー・ベンジン・石油・酸・みがき粉・タワシ・熱湯等で清掃すると変色や傷など、ホワイトボード板面を傷めますので絶対に使用しないでください。
- ・ 水拭き後に紙が吸着しない場合は、電池を抜き更に時間を置いて再度電池を挿入してください。
※放置時間は使用環境により異なります。
- ・ 記入した文字等は長時間放置しないでください。消えにくくなる場合があります。
- ・ ホワイトボード板面にテープ・接着剤等の使用は避けてください。
- ・ ホワイトボード板面や縁に固いものを落としたり、ぶついたりしないでください。
- ・ 油性マーカー・ペイントマーカー等で書きますと、消せなくなりますので、絶対に使用しないでください。
- ・ 本機を使用される方に、取扱方法を十分にご説明してください。

【使用環境】

必ず室温（5℃～40℃）でご使用ください。高湿度環境下でのご使用の場合、吸着力が低下、又は吸着しない場合もございます。

梅雨時や洗濯物を室内干ししている部屋内や、湯沸し器、加湿器、等を使っている部屋はこれらの症状が出やすいのでご注意ください。