

# ESCLIP

Tidy your documents.

ESCLIPはCreative Technologyの商標または商標登録です。



▲取扱説明書は  
こちらからも  
ご確認いただけます


A3

## 取扱説明書


この度はESCLIPをご使用頂き誠にありがとうございます。  
ESCLIPを安全にご使用頂くにあたり、本書をよくお読みになり、正しくお使い頂きますようお願い申し上げます。

### 【使用方法】

1. 電池カバーを開けます。(左右2か所)



2. 新品の単3形アルカリ乾電池4本をセットします。  
(左右2か所2本ずつ)



電池の+-の向きにご確認ください。




電池カバーをセットしていただく、ご使用可能な状態になります。  
※スイッチはございません。


3. 吸着面に紙を載せると紙が貼りつきます。  
注意) 吸着している紙の上にさらに紙を吸着させることはできません。



吸着面  
(吸着が可能な範囲)



4. 電池残量が少なくなるとLEDが点滅します。  
その際は4本の電池をすべて新しい電池と交換して下さい。



### 【製品仕様】

製品名:	CT-EC-A30
電源:	単3形アルカリ乾電池 x 4本 (別売)
使用環境温度:	5°C~40°C
材質:	表面: PVCシート, 電源ボックス: ABS, ベース板: スチレンボード
本体:	約 W440×D26×H343mm
最薄部:	約 3mm
吸着面:	W440×H343mm
重量:	約 0.51kg (電池含まず)
生産国:	日本

### 【使用環境】

必ず室温 (5°Cから40°C) でお使い下さい。  
高湿度環境下でのご使用の場合、吸着力が低下する可能性があります。

### 【取り付け方法】

両面テープや接着剤等で設置する壁に固定してください。  
両面テープや接着剤は種類によっては一度取り付けたと剥がれないことがあるので、注意してください。  
注意) 本製品には取り付け用の器具は同梱しておりませんので、別途ご用意ください。

## 【安全上のご注意】 ※必ずお守りください

- ▲ 表示は、気をつけて頂きたい“注意喚起”内容です。
- ⊖ 表示は、してはいけない“禁止”内容です。
- ① 表示は、必ず実行していただきたい“強制”内容です。

### 危険

- ▲ この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容で、その切迫度合いが高い危害が想定される内容を示しています。
- ① 電池の中の液が目に入った場合は、こすらずにすぐに多量のきれいな水で洗い流し、直ちに医師の診察を受けてください。

### 警告

- ▲ この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。
- ⊖ 電池の漏液、発熱、破裂、本機の故障の原因となりますので、以下のことはしないでください。
  - 電池の極性（＋と－）を逆に使用しないでください。
  - 違う種類の電池を混ぜて使用しないでください。
  - 新しい電池と使いかけの電池を混ぜて使用しないでください。
  - 使い切った電池は速やかに本製品から取り外してください。
  - 本製品を長期間使用しない場合は、電池を本製品から取り外してください。
- ① 事故や故障の原因となりますので、本製品を分解したり改造したりしないでください。
- ◆ 電池の中の液が皮膚や衣服についた場合は、すぐに多量のきれいな水で洗い流してください。
- ◆ 本製品には小さな部品や電池を使用しています。取り外した部品や電池も含めて、誤飲の危険性がありますので、小さなお子様への届かないところを保管して下さい。万が一飲み込んだ場合には、直ちに医師の診察を受けてください。
- ◆ 本製品の落下はけがや故障の原因となることがありますので、本製品の重量に対して十分強度のある材質を使用した強固な壁に、本製品の重量に対して十分強度のある取り付け部で、製品を落下させないよう慎重に堅牢に取り付けください。

### お取り扱い上の注意

- ▲ この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。
  - 壁に取り付けの際は、本製品の重量に対して十分強度ある壁に、同様に本製品の重量に対して十分強度のある取り付け部で、落下しないよう確実に取り付けてください。本製品の取り付け器具や固定方法につきましては、当社では責任を負いかねます。
  - 吸着面を硬いものでこすったり、鋭利なもので引っかいたり、無理な力、強い力を与えないでください。
  - 湿った紙など、液体または化学薬品が付着した紙を吸着させないでください。
  - 本製品に画紙、テープ、糊などを使用して紙を吸着させないでください。
  - 本製品は5℃～40℃の環境でご使用下さい。また、製品表面が露結する環境での使用はおやめ下さい。
  - 直射日光の当たる場所、高温高湿の場所や屋外での使用や保管はおやめ下さい。
  - 本製品はコピー用紙や写真紙などの紙類を吸着対象としています。磁気カード、ICカード等の吸着は故障に至る可能性がありますので、吸着させないでください。

- 吸着している紙への書き込みは、故障の原因となりますので行わないでください。
- 本体に異常、もしくは、破損を発見した場合は、すぐに電池を本体から取り出し、ご使用をおやめください。
- 防水仕様ではありません。水などの液体をかけたりしないでください。また、水がかかる場所、水中で使用しないでください。
- 表面にホコリなどの付着物を発見された際は、乾燥したやわらかい布で拭き取って下さい。汚れが十分に取れない場合は、本体より電池を全て取り外し、やわらかい布に綺麗な水を少し湿らせてかるく汚れを拭き取りください。ふき取り後に表面が十分に乾いた事を確認して頂いた上で手順に従い電池をお取り付けてください。アルコールを含んだウェットティッシュや化学薬品は絶対に使用しないでください。
- 吸着面を拭くと吸着力回復に数分程度要する場合があります。
- 本製品に破損があった場合、速やかに電池を本体から取り出し、ご使用を中止してください。
- 本製品は静電気を利用していますので、静電気に影響をうけるものを本製品に近づけないでください。
- 事故や故障の原因となりますので、本書に記載されていない操作は行わないでください。
- ご使用後、寿命をむかえた電池は、定められた条例に従い廃棄してください。
- 本製品をご購入頂いた国以外で製品を使用された場合、如何なる責任も負いかねますので予めご了承ください。

### 【免責事項】

- ▲ 本製品の取付、取り外しの時の事故で発生したけが、損害については、当社は一切責任を負いません。また、取付や取り外しによる建物への損害については、当社は一切責任を負いません。
- ▲ 地震・雷および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ▲ 本商品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害(事業利益の損失、事業の中断、対象物への損害)に関して、当社は一切責任を負いません。
- ▲ 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ▲ 本製品に関して、いかなる場合も当社の費用負担は、本製品の価格以内といたします。

### 【保証規定】

- 取扱説明書及び安全のご注意に従った正常な使用状態において、万一故障が生じた場合は、ご購入日より一年以内に限り無料で修理又は交換を致します。
- 保証期間内でも次の場合は保証対象外とさせていただきます。
  - イ. 使用上の誤り及び不当な修理改造及び損傷
  - ロ. 買上り後の落下等による故障及び損傷
  - ハ. 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
- 保証書の提示が無い場合
  - ホ. 保証書にお買い上げ年月日、販売店名の記入の無い場合、あるいは字句を書き換えられた場合
  - 保証書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管ください。

### 【その他】

仕様等は改善・改良のため、予告なく変更することがあります。その他何かございましたら、お手数ですが、下記までご連絡下さい。  
 販売元：株式会社クリエイトテクノロジー  
 メールアドレス：eplica@createch.co.jp  
 電話番号：0120-974-718

## 保証書

品名：ESCLIP

型番：CT-EC-A30

お客様お名前：

ご住所：

電話番号：

お買い上げ日：

保証期間：

お買い上げ日から1年

販売店名：